

# Liiku turvallisesti metsänhoitotyömaalla!

Metsänhoitotyömaan turvallisuusohje

**Metsänhoitotyön käynnistyminen omassa metsässä on odotettu hetki. Metsänhoitotyömaalla sinun tulee ehdottomasti noudattaa Stora Enson tai urakoitsijan edustajan (työnjohto, työntekijä, kuljettaja) antamia toimintaohjeita ja määräyksiä. Noudattamalla ohjeita autat työmaalla työskenteleviä tekemään päivästäsi turvallisen.**

## 1. Suojavarusteet

Metsänhoitotyömaalla ei ole turvallista liikkua ilman turvavarusteita. Jos sinulla ei ole turvavarusteita käytössä, niin saat ne lainaksi metsäasiantuntijaltasi.

**Käytä turvakypärää ja suojalaseja.** Pystypuista voi tippua oksia metsänhoitotyön jäljiltä tai risut iskeä silmään. Kypärä suojaa pääsi ja suojalasit silmäsi näiltä onnettomuuksilta.

**Pue huomioliivi.** Ole näkyvän värikäs. Pue kirkkaan väriset vaatteet ja huomioliivi päällesi, niin erotut paremmin maastossa. Huomioliivin saat halutessasi metsäasiantuntijaltasi. Käytä maastojalkineita. Metsässä kannattaa aina olla tukevat ja pitävät jalkineet.



## 2. Liikkuminen työmaalla

Lähesty liikkuvaa ja työskentelevää konetta vasta, kun kone on pysäytetty ja olet saanut kuljettajalta luvan lähestymiseen. Metsurityömaalla voit lähestyä metsuria vasta kun moottorisaha / raivaussaha on sammutettu ja olet saanut metsurilta luvan lähestymiseen.

**Pölkyt, kaadetut puut ja puupinot.** Älä astu tai kävele pölkyjen/runkojen päällä liukastumisvaaran takia, pinojen ja kasojen päälle ei saa kiivetä sortumisvaaran takia. Raivaustyömaalla liikkeessasi huomioi, että kaadettujen puiden kannot ovat teräviä.

### Minimietäisyydet liikkeessasi metsänhoitotyömaalla:

- Maanmuokkauskuone, istutuskone, kaivuri ja muut metsänhoitokoneet 20 metriä.
- Raivaussahan käyttäjä 20 metriä.
- Manuaalisessa hakkuussa kaadettavan puuston pituudesta riippuen puuston kaksinkertainen pituus.
- Metsänlannoituksessa maalevityksen lannoituskuone ja lentolevityksen kuorma-ajoneuvo ja helikopteri 90 metriä. Helikopterin lentoonlähtö- ja laskeutumis-sektoreilla oleskelu on kielletty.

**3. Anna kuljettajalle tai metsurille työrauha.** Koneiden ohjaamo on tarkoitettu vain kuljettajien käyttöön. Muiden läsnäolo koneiden ohjaamossa ei ole turvallisuussyistä sallittua niiden työskentelyn aikana.

