

Rör dig tryggt på skogsarbetsplatsen!

Säkerhetsinstruktioner för skogsarbetsplatser

Inledandet av skogsvårdsarbete i den egna skogen är ett efterlängtat ögonblick. På skogsarbetsplatsen ska du ovillkorligen följa anvisningarna och bestämmelserna från Stora Enso eller entreprenörens representant (arbetsledning, arbetstagare, förare). Genom att följa instruktionerna hjälper du dem som jobbar på arbetsplatsen att göra din dag säker.

1. Skyddsutrustning

På skogsarbetsplatsen är det inte tryggt att röra sig utan skyddsutrustning. Om du inte har egen skyddsutrustning kan du låna den av din skogsexpert.

Använd skyddshjälm och skyddsglasögon.

Grenar kan falla från stående träd efter skogsarbete, eller ris kan träffa ögonen. Hjälmens skyddar huvudet och skyddsglasögonen skyddar ögonen från dylika olyckor.

Ta på dig en varselväst. Var synlig och färggrann. Bär färggranna kläder och en varselväst för att bättre synas i terrängen. Om du vill kan du få en varselväst av din skogsexpert.

Använd terrängskor. I skogen är det alltid bra att ha stadiga och kängor med bra fäste.



2. När du rör dig på arbetsplatsen

Närma dig en skogsmaskin i arbete först efter att maskinen har stannats och du har fått tillstånd av föraren att närma dig. På platser där skogsarbetare jobbar kan du endast närma dig skogsarbetaren efter att motorsågen/röjningssågen har stängts av och skogsarbetaren har gett dig tillstånd att närma dig.

Stockar, fällda träd och virkestravar. Stig eller gå inte på stockar/stammar på grund av halkrisk. Man får inte heller klättra på travar och högar eftersom de kan rasa. När du rör dig på röjningsplatsen bör du observera att de fällda trädens stubbar är vassa.

Minimivstånd när du rör dig på en skogsarbetsplats:

- Maskin för jordbearbetning, planteringsmaskin, grävmaskin och andra skogsvårdsmaskiner 20 meter.
- Användare av röjningssåg 20 meter.
- Vid manuell avverkning, beroende på längden på det skogsbestånd som ska avverkas, stammens dubbla längd.
-
- Gödslingsmaskin för markspridning inom skogsgödsling, lastningsenhet för flygspridning och helikopter 90 meter. Vistelse i helikopterns start- och landningssektorer är förbjudet.

3. Ge föraren eller skogsarbetaren arbetsro.

Maskinernas förarhytt är endast avsedd för föraren. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet för andra att vistas i hytten under pågående arbetet.

